

## **Gebrauchsanweisung der Leitersicherung**

Jeder Anwender hat sich zu vergewissern, dass die Rinnen oder Anlegpunkte zum Einhängen der Leitersicherung stabil und tragfähig sind!

1. Leiter am Boden liegend vier Sprossen weit ausziehen



2. Verschlusswinkel der Leitersicherung abnehmen und das Aufnahmeprofil von unten um die Sprosse geben. Der linke Leiterholm muss dabei zwischen dem Stabilisierungswinkel und dem Aufnahmeprofil platziert sein



3. Verschlusswinkel wieder einhängen, und über das Aufnahmeprofil geben. Danach den Schnellverschluss einhängen und mit dem Splint verschließen.

4. Die Anlehnleiter senkrecht vor einer Anlehnkante aufstellen und die Leiter soweit ausziehen bis sich die Leitersicherung zirka im Abstand von einer Sprosse über der Anlehnkante befindet.



- 5 Die Leiter nach hinten wegziehen, sodass die Leitersicherung an der Anlehnkante oder am Rinnenwulst eingehängt werden kann.

6. Es ist darauf zu achten, dass die Leitersicherung vollständig und auf Zug eingehängt ist.

7. Übliche, vom Leiterhersteller vorgegebene Richtlinien zum Benützen einer Anlehnleiter sind unbedingt einzuhalten.

8. Eventuell verbogene Blechteile sind umgehend zu reparieren oder auszutauschen

9. Nicht dem eigentlichen Zweck dienliche Handlungen mit der Leitersicherung sind zu vermeiden.

10. Sprossensicherungen müssen vorhanden sein und verwendet werden